

Návod k použití – ŽIDLE

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD! Návod k použití uschovejte pro další potřebu a předejte jej každému dalšímu uživateli! **POZOR!** Výrobek nepatří do rukou dětem! Tento výrobek není hračka ani není určen na hraní! Výrobek nestavte do blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používat pouze ve venkovním prostředí!
- Výrobek není hračka pro děti! Zajistěte proto, aby si s nábytkem nehrály!
- Nepoužívejte jinak, než je obvyklé použití. Nábytek není vhodný do komerčních prostor.
- Vždy umístěte pouze na rovný a pevný povrch a dostatečně zajistěte před působením větru.
- Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
- Nábytek nikdy neumísťujte do blízkosti ohně, tepelných zářičů, odlétávajících jisker apod.
- V případě větrného počasí nebo před bouřkou je nutné nábytek dostatečně zajistit proti převrhnutí.
- Nikdy nesedejte ani nelehejte pouze na kraj výrobku ani se na něm nehoupejte! Hrozí nebezpečí poranění!
- Nikdy neumísťujte horké předměty, jako jsou svíčky, lampy, zdroje tepla, konvice apod., k nábytku.
- Nepřekračujte nosnost výrobku. Za poškození výrobku a zranění osob v důsledku překročení hmotnosti neručíme.

VAROVÁNÍ!

- Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!